NATURKIND

www.naturkind.com

Babykorb Max

Bedienungs- und Pflegeanleitung

Version 1.0 DE

Liebe Eltern!

Wir freuen uns, dass Ihr Euch für einen Naturkind-Babykorb entschieden habt! Engagiert und konsequent gehen wir als Hersteller einen sehr verantwortungsbewussten Weg: Wir entwickeln Kinderwagen, in denen sich Euer Baby wirklich wohlfühlt und gesund ins Leben starten kann.

Unser ganzes Bestreben liegt darin, den Babys einen behaglichen ersten „Wohnraum" zu schaffen, mit Liebe zum Detail und aus den besten Materialien, die wir finden können. Dies ist unser Ziel und dieses Ziel verfolgen wir mit Liebe, Verantwortungsgefühl und Sensibilität. Jedem einzelnen Naturkind-Babykorb geben wir diese Philosophie mit auf den Weg.

Wir bedanken uns für Euer entgegengebrachtes Vertrauen und wünschen Euch viel Freude mit Eurem neuen Naturkind-Babykorb.

Peter Doppler, Naturkind-Gründer

Inhalt

1. Lieferumfang 4

2. Warnungen und Kompatibilität 5
   - 2.1 Warnhinweise 5
   - 2.2 Kompatibilität von Naturkind-Produkten mit Naturkind-Gestellen 7

3. Bedienung 8
   - 3.1 Babykorb aufbauen und zusammenlegen 8
   - 3.2 Rückenlehne verstellen 9
   - 3.3 Babykorb am Gestell befestigen 10
   - 3.4 Babykorb vom Gestell abnehmen 10
   - 3.5 Schaukelfunktion verwenden 11
   - 3.6 Dach aufspannen und zurückklappen 11
   - 3.7 Integriertes Belüftungsnetz 12

4. Pflege 13

5. Gewährleistung 14
   - 5.1 Bestimmungen 14
   - 5.2 Beispiele 15

WARNUNG!
Dieser Babykorb ist nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich auf Hände und Knie stützen kann. Höchstgewicht des Kindes 15 kg.

1. Lieferumfang

1 Stück Babykorb Max inklusive Dach
1 Stück Matratzenbezug
1 Stück seitliche Stoffauskleidung
1 Stück Kokos-Latex-Matratze
2 Stück Fixiergurte
1 Stück Anleitung Babykorb Max

WICHTIG! Bewahre diese Anleitung für spätere Rückfragen auf und lies sie vor der Benutzung sorgfältig durch.

2. Warnungen und Kompatibilität

2.1 Warnhinweise

Bitte lese vor dem Gebrauch des Babykorbs diese Gebrauchsanleitung sorgfältig und aufmerksam durch und befolge sie, damit Dein Kind die höchstmögliche Sicherheit erfährt und Du lange Freude an Deinem Babykorb hast.

Lese die folgenden Hinweise und Warnungen sorgfältig vor der Benutzung und bewahre diese Gebrauchsanweisung auf. Wenn Du die hier genannten Hinweise oder Warnungen nicht beachtest kann die Sicherheit Deines Kindes beeinträchtigt werden. Bitte erkläre jeder Person, die diesen Babykorb verwendet, die genaue Bedienung!

WARNUNG!

- Lasse Dein Kind nie unbeaufsichtigt!
- Der Babykorb ist nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen kann.
- Lasse andere Kinder nie unbeaufsichtigt in der Nähe des Babykorbs spielen.
- Trage Dein Baby nur mit geschlossener Abdeckung.
- Stelle den Babykorb nie in die Nähe eines offenen Feuers oder anderer Hitzequellen ab.
- Prüfe vor Gebrauch, ob der Babykorb beschädigt ist oder Teile eingerissen oder gebrochen sind – in diesem Falle darfst du den Babykorb keinesfalls benutzen!
- Das Höchstgewicht des Kindes darf 15 kg nicht überschreiten.
- Benutze diesen Babykorb nie auf einem Ständer. Stelle ihn nur auf einem trockenen, festen und geraden Untergrund ab.
- Verwende aus Sicherheitsgründen nur Originalzubehör und Ersatzteile von Naturkind.
- Lege keine weiteren Matratzen auf die vom Hersteller mitgelieferte Matratze. Um die Gefahr einer Erstickung zu vermeiden, sind kleine Teile von Kindern ferzuhalten.
- Du selbst bist für die Sicherheit Deines Kindes verantwortlich.
- Trage den Babykorb so, dass sich das Baby in waagrechter Position befindet und der Kopf des Kindes im Babykorb niemals niedriger als dessen Körper ist.

WARNUNG!

- Prüfe vor Gebrauch, dass der Babykorb korrekt am Gestell eingerastet ist.
- Kinderwagen, Sportwagen und Babykorb sind kein Bett und dürfen nur für den Transport verwendet werden!
- Achte auf einen vorsichtigen Umgang mit dem Babykorb, etwa beim Abstellen oder beim Durchschreiten einer Tür, um Dein Baby keinen Erschütterungen auszusetzen.
- Stelle den Babykorb nicht in die Nähe eines anderen Produktes, welches eine Strangulationsgefahr hervorrufen könnte, z. B. Schnüre, Rollo-/Vorhangkordeln usw.
- Achte auf eine angemessene Körpertemperatur durch richtige Bekleidung Deines Kindes im Babykorb. Ansonsten besteht die Gefahr einer lebensbedrohlichen Überhitzung.
- Stelle den Babykorb nur am Boden ab. Niemals auf erhöhten Oberflächen. Absturzgefahr!
- Hole Dir ärztlichen Rat, wenn Du unsicher bist bezüglich des sicheren Schlafens Deines Babys während der Benützung des Produktes.
- Die Sitzposition ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet
- Verwende immer das Rückhaltesystem sobald Du die Rückenlehne aufstellst.
- Um die Gefahr einer Erstickung zu vermeiden, sind kleine Teile, Stofftiere und Kissen von Deinem Kind fernzuhalten.

WICHTIG! Bei Nichtbeachtung können wir bei Unfällen keine Haftung übernehmen!

Technische Änderungen vorbehalten!

2.2 Kompatibilität von Naturkind-Produkten mit Naturkind-Gestell

	Lux Evo	Varius Pro	Ida
Babykorb Max	✓		✓

WARNUNG!
Verwende niemals miteinander inkompatible Kombinationen von Naturkind-Produkten und Naturkind-Gestellen oder herstellerfremde Ersatzteile!

3. Bedienung

3.1 Babykorb aufbauen und zusammenlegen

Den Babykorb baust Du auf, indem Du wie folgend beschrieben vorgehst:

1. Entferne die Matratze aus dem zusammen gelegten Babykorb.
2. Es kommen zwei Metallbügel zum Vorschein: Einer am Fuß- und einer am Kopfende. Indem Du den Metallbügel am Fußende nach außen drückst stellt sich der Babykorb dort auf.

3. Daraufhin wird der Metallbügel am Kopfende zunächst hinter die Rückenlehne gelegt. Hebe hierzu die Rückenlehne an und klappe sie um, sodass Du den Metallbügel dahinter platzieren kannst.

4. Drücke die beiden Metallbügel solange nach außen, bis sich der Babykorb vollständig aufgestellt hat und die Metallbügel in die Metallverankerungen eingerastet sind.

5. Klappe die Rückenlehne wieder in Richtung Kopfende zurück. Sofern Du beabsichtigst, den Babykorb mit aufgestellter Rückenlehne zu verwenden, bringe einen Gurt auf den beiden seitlich angebrachten Ösen (1) an.
6. Legen Sie die Matratze wieder in den Babykorb.

Um den Babykorb zusammenzulegen, gehst Du in umgekehrter Reihenfolge vor.

3.2 Rückenlehne verstellen

Um die Rückenlehne auf eine der drei möglichen aufrechten Positionen einzustellen, gehe wie folgt vor:

1. Entferne gegebenenfalls die Matratze aus dem aufgebauten Babykorb. Am Kopfende des Babykorbs kommt die verstellbare Rückenlehne zum Vorschein.
2. Um die Rückenlehne in eine der drei aufrechten Positionen zu bringen, raste den schwarzen Bügel an der Hinterseite der Rückenlehne wie abgebildet in einen der drei Haken.
3. Lege die Matratze wieder in den Babykorb und stülpe dabei das Kopfende der Matratze über die Rückenlehne.

Um die Rückenlehne in die waagrechte Position zu bringen, hebe den schwarzen Bügel an der Hinteseite der Rückenlehne nach oben und lege danach die Lehne auf den Boden des Babykorbs.

WARNUNG!
Verwende einen Sicherheitsgurt, sobald Dein Kind selbstständig sitzen kann.

Die Sitzposition ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.

3.3 Babykorb am Gestell befestigen





1. Aktiviere die Feststellbremse (siehe Bedienungsanleitung Deines Naturkind Kinderwagens).
2. Hebe den Babykorb am Dachgriff an und führe die am Babykorb beidseitig angebrachten Zapfen (3) in die vorgesehenen Aufnahmen (4) am Gestell.
3. Drücke den Babykorb mit den Zapfen in die Aufnahme so weit nach unten, dass die Zapfen in die Aufnahme einrasten.
4. Sichere den Babykorb mit dem Befestigungsgurt im vorderen (5) und hinteren Bereich (6), indem Du den Gurt schließt und ihn straff anziehst.

WARNUNG!
Vergewissere Dich vor Gebrauch, dass der Babykorb korrekt eingerastet ist.

3.4 Babykorb vom Gestell abnehmen



1. Aktiviere die Feststellbremse (siehe Bedienungsanleitung Deines Naturkind Kinderwagens).
2. Öffne die beiden Befestigungsgurte.
3. Drücke zunächst auf einer Seite der Kinderwagen-Aufnahme den hellgrauen Knopf (5).
4. Wiederhole dies auf der anderen Seite des Kinderwagens.
5. Hebe den Babykorb am Dachbügel vom Gestell ab.

3.5 Schaukelfunktion verwenden

Wenn Du den Babykorb auf den Fußboden stellst, kannst du die Schaukelfunktion verwenden.

Klappe zum Aktivieren dieser Funktion die vier Plastikstützen (6) des Babykorbs ein.

Zum Deaktivieren dieser Funktion klappe die vier Plastikstützen aus.

WARNUNG!
Stelle diesen Babykorb nur auf einem trockenen, festen und geraden Untergrund ab.

3.6 Dach aufspannen und zurückklappen

Zum Aufspannen:

1. Drücke den Knopf (7) am Dachgelenk und ziehe das Dach am Korkgriff in Richtung Abdeckung.
2. Um das Dach in einer Zwischenposition einzurasten, lasse den Knopf los.
3. Zum vollständigen Aufspannen halte den Knopf gedrückt und ziehe das Dach ganz nach oben.

Zum Zurückklappen:

1. Drücke den Knopf (7) am Dachgelenk, um die Arretierung zu lösen. Ziehe dann das Dach am Korkgriff in Richtung Kopfteil.
2. Um das Dach in einer Zwischenposition einzurasten, lasse den Knopf los.
3. Zum vollständigen Zurückklappen halte den Knopf gedrückt und falte das Dach ein.

3.7 Integriertes Belüftungsnetz

Um einen Hitzestau bei warmen Temperaturen zu vermeiden, kannst Du den integrierten Reißverschluss am Dach des Babykorbes öffnen. Darunter befindet sich ein integriertes Belüftungsnetz.

4. Pflege

Alle Baumwollstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau und werden auf Naturbasis gefärbt. Diese Naturfaser ist empfindlicher als Kunstfaser und bleicht schneller aus.

Beachte unbedingt folgende Pflegeanleitung der Stoffe. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das als Füllmaterial verwendete Schafschurwollvlies verfilzt, aus dem Stoff austritt oder sich ungleichmäßig verteilt.

- Reinige kleine Flecken vorsichtig mit einem feuchten Tuch und klarem Wasser. Vermeide dabei zu reiben!
- Alle abnehmbaren Stoffteile (Überdecke, Matratzenbezug und Innenbezug) können in der Waschmaschine im Wollprgramm bei einer Wassertemperatur von max. 30°C und mit flüssigem Wollwaschmittel gewaschen werden.
- Verwende keine Waschmittel mit optischem Aufheller, diese können die Farbpartikel verändern oder zerstören.
- Stelle das Schleudern aus (kein Schleudern, kein Endschleudern).
- Drehe die Stoffteile auf links und wasche diese in einem Waschbeutel oder einem Kopfkissen. Fülle die Trommel der Waschmaschine nur zu einem Drittel.
- Lasse die Stoffteile nur an der Luft und nach Möglichkeit im Schatten trocknen. Trockne sie niemals im Wäschetrockner.
- Schüttle die getrockneten Stoffteile wieder gut auf, um das Schafschur wollvlies aufzubauschen.

Die gefärbten Stoffe weisen die folgenden Licht- und Reibeechtheiten auf:

Stoffe	Lichtechtheit	Reibeechtheit	
		trocken	nass
helle Bio-Baumwollfarben	3 bis 4	3	2
dunkle Bio-Baumwollfarben	3 bis 4	2	2

Beachte bitte, dass höhere Ozonwerte eine negative Auswirkung auf die Farbechtheit der Stoffteile haben. Da Stoffe auch auf Sonneneinstrahlung sensibel reagieren, empfehlen wir Dir, den Kinderwagen von der prallen Sonne fernzuhalten.

5. Gewährleistung

5.1 Bestimmungen

Du hast auf diesen Babykorb einen Gewährleistungsanspruch von zwei Jahren. Die Frist beginnt mit der Übergabe des Produkts durch Deinen Händler an Dich.

Zum Nachweis bewahre daher bitte den Kaufbeleg auf. Ohne Vorlage kann eine Reklamation nicht bearbeitet werden.

Die Gewährleistung bezieht sich auf sämtliche Material- und Verarbeitungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe des Produktes an Dich vorliegen.

Folgende Punkte fallen nicht unter die Gewährleistung:

- Abnutzungserscheinungen
- Folgen unsachgemäßen Gebrauchs.
- Folgen übermäßiger Beanspruchung bzw. Belastung.
- Folgen fehlerhafter Montage bzw. Instandsetzung.
- Folgen einer nachlässigen Behandlung bzw. mangelhaften Wartung und Pflege.
- Folgeschäden, die aus kleineren nicht beachteten Schäden oder Mängeln resultieren.
- Folgen unsachgemäßer bzw. eigenständiger Reparaturen oder Veränderungen des Produktes ohne vorherige Genehmigung durch Naturkind.

5.2 Beispiele

In all den folgenden Fällen handelt es sich um keine Gewährleistungsfälle:

- Bei der Herstellung lassen sich Farbunterschiede der Textilien nicht immer vermeiden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Beim Ausbleichen oder Regenrändern in den Textilien handelt es sich um keine Materialfehler, sondern um normale Abnutzungserscheinungen.
- Mechanische Einwirkungen wie Reibung oder Scheuern oder unsachgemäße Behandlung, die Löcher oder Scheuerstellen im Stoff verursachen.
- Bei richtiger Wäsche der Babykorbtextilien verändert sich der Stoff bzw. die Schafwolle nicht! Bitte beachte unbedingt die genaue Waschanleitung in der Pflegeanleitung! Sollte der Stoffbezug folgende Mängel nach einer Wäsche aufweisen, ist dies eindeutig auf unsachgemäße Wäsche zurückzuführen und fällt nicht unter Gewährleistung:
  - Stoffbezug ist eingegangen
  - Wolle hat sich verfilzt
  - Wolle ist vermehrt aus dem Stoff ausgetreten
  - Die gleichmäßige Verteilung der Wolle im Bezug ist nicht mehr gegeben.
- Stoff und Wolle sind so aufeinander abgestimmt, dass bei normalem Gebrauch kaum Wolle durchdringt. Durch die mechanische Beanspruchung bei normalem Gebrauch ist es jedoch ganz natürlich, wenn Wollfasern durch den Stoff dringen. Diese kannst Du einfach mit einer Kleiderbürste entfernen.
- Bitte prüfe beim Kauf, ob alle Textilien einwandfrei genäht sind bzw. die Druckknöpfe gut befestigt sind. Im Falle einer Beanstandung bitten wir Dich um sofortige Reklamation innerhalb von 2 Wochen. Reklamationen später als 1 Monat nach Geburtsdatum Deines Kindes können nicht mehr anerkannt werden und werden als Abnutzungserscheinung angesehen.



Aus Liebe. Natürlich.

Unsere Rohstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) bzw. biologischer Tierhaltung (kbT). Bei der Verarbeitung werden keinerlei giftige Chemikalien eingesetzt. Jeder Naturkind-Babykorb wird in Handarbeit für Dich gefertigt!

Bio Schafschurwolle

Bio Baumwolle

Holz

Kork

Kokos

Unsere Modelle entsprechen den Euro-Normen „EN 1888-2:2019“ sowie „EN 1466:2015“.